



| Désignation   |   | Code constructeur | Ref FHS     |
|---|---|-------------------|-------------|
| <b>Recepteur radio 4 fonctions</b>                    |    | BAR               | 2241003G    |
| <b>Kit radio commande 4 canaux</b>                    |    |                   | 3019332     |
| <b>emetteur radio 4 canaux</b>                        |    |                   | 3019334     |
| <b>Commande annexe 4 boutons</b>                      |   |                   | 3019337G    |
| <b>Commande interieure 2BP encastrable</b>            |  |                   | 3019341G    |
| <b>Commande annexe 2 boutons</b><br>commande aimantée |  | BAR               | 3019346BARG |
| <b>Kit radio commande 2 canaux</b>                    |  |                   | 3019352G    |
| <b>Kit commande annexe 4 boutons</b>                  |  |                   | 3019354G    |



| Désignation  | Code constructeur | Ref FHS  |
|--|-------------------|----------|
| <p><b>Commande smart control</b></p>            |                   | 3019370G |
| <p><b>Commande annexe 4 boutons</b></p>         | BAR               | 3019413G |
| <p><b>Kit commande aux pieds</b></p>            |                   | 3020023  |
| <p><b>Recepteur radiocommande</b></p>          | BAR               | 3021009  |
| <p><b>Kit radio commande 2 canaux</b></p>     |                   | 6011234G |
| <p><b>Kit radiocommande</b></p>               | BAR               | 6011235G |
| <p><b>Kit radio commande 2 fonctions</b></p>  | BAR               | 6011306G |